

Setup

OLED Einstellungen für HymidorMicro/Mini/Sens Standardeinstellung analog zum Bild.



Setup

Hymidor-Wifi Hymidor

info Config UUID Server Hardware **Geräte** Programm Benachrichtigung Einstellungen

Task Settings

Device: Display - OLED SSD1306 ?

Name:

Enabled:

I2C Address:

Rotation:

Display Size:

Font Width:

Line 1:

Line 2:

Line 3:

Line 4:

Line 5:

Line 6:

Line 7:

Line 8:

Display button:

Display Timeout:

Interval: [sec]

Close

Bestätigen

Delete

Powered by www.Hymidor.de
Powered by www.letscontrolit.com

Für fast jedes Bedürfniss kann dieses auch individualisiert werden:

Name: Intern Relevant, bitte nicht ändern

Enabled: Hauptschalter für Display "An/Aus"

I2C Address: Intern Relevant, bitte nicht ändern

Rotation: Anzeige Horizontal drehen

Display Size: Displaygröße. Relevant wenn weniger Zeilen benutzt werden

Font Width: Skalierung. Relevant wenn weniger Zeilen benutzt werden

Setup

Line 1 - Line 8: Zeile 1-8 kann mit Text und Parametern individualisiert werden

Display button: keine Funktion

Display Timeout: Aktualisierungszeit. Werte unter 15 Sekunden führen zu hoher Systemlast und sollte nicht unterschritten werden

Eindeutige ID: #1017

Verfasser: Friedrich Keller

Letzte Änderung: 2019-09-17 23:54